





- 注意事项:
- 电机螺杆不得承受径向负载，不能夹装或者硬物敲击。
 - 电机必须轻拿轻放，拿取时请拿电机本体，勿手拎引出线。
 - 使用期间有任何问题请与厂家联系，请勿私自拆解电机。
 - 电机螺杆已经涂覆专用油脂，如需再加油脂请与厂家联系。
 - 电机接线顺序为：A+黑线，A-绿线；B+红线，B-蓝线。



CW

Exciting Sequence 励磁顺序				
STEP	A+	A-	B+	B-
1	+	+	-	-
2	-	+	+	-
3	-	-	+	+
4	+	-	-	+
5	+	+	-	-

CCW

CUSTOMER 客户:

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, REMOVE ALL BURRS.
BREAK SHARP EDGES 0.5mmMAX.
未注倒角最大 0.5mm。


DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS.
TOLERANCES AS BELOW:
尺寸单位为毫米 (mm)。未注公差按以下标准：
DECIMALS: X ±0.38
DECIMALS: X.X ±0.25
DECIMALS: X.XX ±0.13
DECIMALS: X.XXX ±0.013
ANGLES: ±2°

PART NUMBER 图号:

技术规格书

HYBRID STEPPING MOTOR : 混合式直线步进电机

LCA86A80-K4J60-L



CLIENT SIGN 客户签字:

DESIGNED BY 设计:

CHECK 审核:

SCALE 比例:

1:1

SHEET 页码:

第 1 页

共 1 页

DATE 日期:

2024/4/18